

[textile](#), [tricot](#), [em](#)

Machine à tricoter Brother KH940



Utilisation

Toute utilisation nécessite une lecture sérieuse de la documentation avant utilisation. Bien faire attention au matériel(penser à huiler par exemple de temps en temps la brodeuse) et ne pas hésitez à arrêter si problème(bouton ON/OFF rouge au brodage) et à nous le signaler. Si problème avec le fil, vous pouvez reprendre votre broderie en faisant marche arrière sur plusieurs points.

Faire attention pour repositionner la canette et au problème de tension (se référer au manuel) p.17 Recharge p.23

Vous pouvez ramener vos propres matériaux. Mise à disposition d'un carton sous la table avec le matériel utile à la production des projets : textile, cadres, feuille de feutre... Caisse à rangement : bobines de fil, ciseaux crantés, aiguilles... Petite boîte blanche à maintenance (petits outils dont poids si problème de canette (vérification de la tension)




Etape d'utilisation :

Activez le bouton sur ON derrière la machine à gauche. ATTENTION ne rien mettre autour de la brodeuse car le cadre bouge à l'allumage.

Ici mettre une seule couleur car on n'a qu'une aiguille. Changement de bobine à chaque couleur (enfilage du fil p. 25 du manuel)

Il y a un stylet derrière l'écran ou tactile ne pas se servir d'autre chose.

NE pas hésitez à se référer à l'onglet ? si on a des problèmes, des interrogations, on y trouve des solutions de dépannage... Vous ne casserez rien à naviguer dans l'écran.



Des motifs sont déjà présents dans la machine (photo). Vous pouvez choisir les couleurs, voir les caractéristiques de votre motifs (hauteur, cadrage, couleurs...). La machine se charge de gérer les changements de couleurs,



Onglet Régler : penser regarder quel cadre, il faudra prendre pour broder. Vous pouvez repositionner, recentrer, grouper, redimensionner vos motifs. Ajouter du texte... Vous pouvez aussi régler la vitesse de brodage.

Onglet Broderie : fixation des cadres prévus si cadre trop petit, il y a 3 tailles de cadre qui se clipsent sur les côtés. Pour les enlever appuyer puis tirer. C'est assez intuitif. Le moyen cadre se règle à la main en tournant les vis derrière et le petit cadre se fixe derrière le chariot SANS le bras d'ajustement. Les cadres sont bien fixés si l'on entend le bruit du clips...ne pas forcer si cela ne rentre pas !





Pour le petit cadre : Détachez les 2 parties du cadre et insérer la feuille de feutrine et le textile p.23 du manuel
positionnement du textile



Entretien

Nettoyage après usage, huilage (mais pas forcément à chaque fois). Penser à laisser le lieu propre

Restauration

[Remplacement des condensateurs et du fusible de l'alimentation](#)

[Fabrication d'un câble USB Série pour machine à tricoter](#)

Vous pouvez créer vos broderies et les importer via la clé USB. mettre vos créations dans un dossier à votre prénom et tout sauvegarder de votre côté aussi.



Si vous passez par Inskape, l'export de fichiers se fait en pes dans Ichtich qui rend le motif compréhensible pour la brodeuse.

[Documentation technique](#)

Manuel technique simple mis à disposition près de la machine. Il est conseillé de lire le manuel complet si projet complexe.

[Liens](#)

[Interface pour télécharger des motifs](#)

Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : https://lesporteslogiques.net/wiki/outil/machine_a_tricoter_brother_kh940/start?rev=1734457156

Article mis à jour: **2024/12/17 18:39**