

[spatialisation](#), [son](#), [puredata](#), [beagleboard](#), [granulaire](#), [computer-vision](#), [openMV](#), [em](#)

## Pocket Spat

Table de spatialisation sonore 4 canaux

### Ranimer la Pocket Spat après quelques années d'inactivité

L'alimentation USB est suffisante pour faire fonctionner la carte beagleboard + bela.

- 1) Alimenter, au bout de 40 secondes, le système est booté
- 2) Rendre accessible la carte :

```
sudo ifconfig -a  
sudo ifconfig enp0s20u2 up 192.168.7.1
```

- 2) On peut alors accéder à la carte via une interface web : <http://bela.local/>

Article extrait de : <http://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : [http://lesporteslogiques.net/wiki/projets/pocket\\_spat/start](http://lesporteslogiques.net/wiki/projets/pocket_spat/start)

Article mis à jour: **2023/02/07 18:07**