Article mis à jour le : 2025/07/08 13:56 / Imprimé le 2025/10/30 02:55

Imprimante laser Brother HL-L2340DW

Achat: 2016

Doc: https://emoc.org/materiel/imprimante_brother_HL-L2340DW/

Changement du tambour en juillet 2025

Entretien

Imprimer les paramètres de l'imprimante

Appuyez sur (fleche haut) ou sur (fleche bas) pour afficher l'option Info. appareil, puis appuyez sur OK. Appuyez sur (fleche haut) ou sur (fleche bas) pour afficher l'option Param impression, puis appuyez sur OK.

Afficher l'état du toner

Directement sur l'imprimante avec :

Appuyez sur (fleche haut) ou sur (fleche bas) pour afficher l'option Info. appareil, puis appuyez sur OK. Appuyez sur (fleche haut) ou sur (fleche bas) pour sélectionner l'option Durée de vie, puis appuyez sur OK. Appuyez sur (fleche haut) ou sur (fleche bas) pour sélectionner l'option Durée vie toner ou Vie tambour, puis appuyez sur OK.

Article extrait de : http://lesporteslogiques.net/wiki/ - WIKI Les Portes Logiques

Adresse: http://lesporteslogiques.net/wiki/materiel/imprimante_brother_hl-l2340dw?rev=1751975779

Article mis à jour: 2025/07/08 13:56