

[audio](#), [cassette](#), [6r](#)

## Enregistreur 4 pistes sur cassette Fostex 280



Le Fostex multitracker model 280 est un enregistreur multipistes sur cassette. Vous pouvez retrouver tout un tas d'informations [ici](#).

Celui des Portes Logiques est un don.

Il porte le numéro de série 0607145.



Le manuel d'utilisation est avec, en version papier et en anglais. On trouve aussi la facture collée à la dernière page.



### Documentation technique

- [notice d'utilisation \(en., pdf\)](#)

### Restauration

Vous trouverez comment changer la courroie à la page

[http://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/fostex\\_280\\_changement\\_courroie](http://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/fostex_280_changement_courroie)

Sur cet exemplaire, j'ai du:

- enlever la graisse des axes de rotation du lecteur. Elle avait durcie et empêchait le démarrage de l'appareil. Fait avec du WD-40
- désoxyder le l'interrupteur situé sur le lecteur. Pareil avec du WD-40...

Ceci a été possible grâce aux vidéos de 3rd Island.

## Notes

Cet enregistreur **ne permet pas de lire des cassettes à la vitesse habituelle** (pas fait pour ça!)

Il fonctionne à une vitesse double de  $3 \frac{3}{4}$  ips (inches per second), alors que la vitesse de lecture des cassettes est de  $1 \frac{7}{8}$  ips (4,75 cm/s).

On peut donc mettre 15 minutes de son sur une face de cassette C60.

Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : <https://lesporteslogiques.net/wiki/materiel/fostex280?rev=1611232126>

Article mis à jour: **2021/01/21 13:28**