


# Réparation manette PS4 Dualshock

Il manque un petit «champignon» sur un joystick analogique.

L'objet existe sur thingiverse, on gagne du temps! <https://www.thingiverse.com/thing:3195720> Merci Shika77



Le démontage de la manette n'est pas trivial, un petit tuto d'ifixit est nécessaire :

<https://fr.ifixit.com/Tutoriel/D%C3%A9montage+de+l'ensemble+carte+m%C3%A8re+de+la+manette+DualShock+4/22679>

- dévisser les 4 vis à l'arrière
- passer un petit outil de plastique pour séparer les 2 parties
- enlever la petite nappe en repérant bien dans quel sens la remettre
- débrancher délicatement la batterie
- enlever la petite vis qui est au fond du porte batterie
- enlever le porte batterie
- débrancher la petite nappe
- on peut alors enlever la carte mère pour replacer le capuchon

Une petite photo utile pour le démontage/remontage

On a dessoudé un des fils du moteur vibrant en démontant, mais ça n'a pas été trop compliqué à ressoudre.



Et voilà (avec les outils nécessaires aux différentes manips).



Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse :

[https://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/reparation\\_manette\\_ps4\\_dualshock?rev=1663700911](https://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/reparation_manette_ps4_dualshock?rev=1663700911)

Article mis à jour: **2022/09/20 21:08**