


Réparation manette PS4 Dualshock

Il manque un petit «champignon» sur un joystick analogique.

L'objet existe sur thingiverse, on gagne du temps! <https://www.thingiverse.com/thing:3195720> Merci Shika77 (fichier gcode pour ender3



Le démontage de la manette n'est pas trivial, un petit [tuto d'ifixit](#) est nécessaire :

- dévisser les 4 vis à l'arrière
- passer un petit outil de plastique pour séparer les 2 parties
- enlever la petite nappe en repérant bien dans quel sens la remettre
- débrancher délicatement la batterie
- enlever la petite vis qui est au fond du porte batterie
- enlever le porte batterie
- débrancher la petite nappe
- on peut alors enlever la carte mère pour remplacer le capuchon

Une petite photo utile pour le démontage/remontage

On a dessoudé un des fils du moteur vibrant en démontant, mais ça n'a pas été trop compliqué à ressouder.



Et voilà avec les outils nécessaires aux différentes manips.



Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse :

https://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/reparation_manette_ps4_dualshock?rev=1663746271

Article mis à jour: **2022/09/21 09:44**