spatialisation, son, puredata, beagleboard, granulaire, computer-vision, openMV, em

Pocket Spat

Table de spatialisation sonore 4 canaux

Ranimer la Pocket Spat après quelques années d'inactivité

L'alimentation USB est suffisante pour faire fonctionner la carte beagleboard + bela.

1) Alimenter, au bout de 40 secondes, le système est booté
2) Rendre accessible la carte :

```
sudo ifconfig -a
sudo ifconfig enp0s20u2 up 192.168.7.1
```

2) On peut alors accéder à la carte via une interface web : http://bela.local/

Article extrait de : https://lesporteslogiques.net/wiki/ - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse : **https://lesporteslogiques.net/wiki/projets/pocket_spat/start**
Article mis à jour: **2023/02/07 18:07**