

ATTiny85 drum module Eurorack

Programmation de l'ATTiny via Arduino Nano

Programmation de l'Arduino Nano comme programmeur ISP

ISP : In System Programmer

Via Arduino IDE

- Lancer : Exemple > ArduinoISP
- Type de carte : Arduino Nano
- Processeur : ATmega 328p (OldBootloader)
- Téléverser

Programmation de l'ATTiny85

Câblage

Câblage sur breadBoard (les pin indiquées pour l'attiny sont dans l'ordre physique)

```
Nano> > > > > > >ATTiny
Miso ICSP1      Miso (pin n°6)
Sck ICSP2      Sck (pin n°7)
Mosi ICSP5      Mosi (pin n°5)
+5V            VCC (pin n° 8)
GND            GND (pin n°4)
pin 10        Reset (pin n°1)
```

Placer un condensateur 10uF entre les pin Reset et GND du Nano

Brûler le bootloader

```
Type de Carte > ATTiny 25/45/85
Chip > ATTiny85
Clock > 1MHz (Internal)''\ * Programmeur > Arduino as ISP ''
```

Test blink

Téléverser:

```
void setup() {

pinMode(4, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(4, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(100);           // wait for a second
digitalWrite(4, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(100);           // wait for a second

}
```

ça clignote!!

ATTiny85; Clock: Internal 16MHz

Sources

<http://www.circuitstoday.com/arduino-nano-tutorial-pinout-schematics>

<https://emalliab.wordpress.com/2018/03/31/attiny85-synth-from-jan-ostman/>

<https://ressources.labomedia.org/attiny>

<http://hex.ro/wp/blog/attiny85-diy-programmer/>

Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : <https://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/attiny-drum?rev=1581346137>

Article mis à jour: **2020/02/10 15:48**